

TO 03 TANKOMETRE KULLANMA KILAVUZU: Seviye miktarı her deęiřtięinde anında hesaplanarak ekranda grlr. Her trl uyarı ve ikazlarda hem grsel olarak ekrandan okunurken sesli ikaz olarak ta sirenle duyulur. Sistem tanktan 250 litre izinsiz kayıp tespit ettięinde derhal sesli ve grsel uyarı verir. Ekranda “ **UYARI !! TANKTA KAYIP VAR !** “ yazısı okunurken srekli sesli ikaz verir. Gerekli nlemler alındıktan sonra “ **ON/OFF** “ tuřuna basılarak ikaza son verilir, ekran normal “**SEVIYE ISI** “ konumuna dnerken tank seviye bilgisi hafızada sıfırlanır.

DOLUM: ncelikle tařıma aracındaki yakıt miktarı ile tanktaki boř kapasite karřılařtırılmalıdır. Bunun iin doldurma operatr sistemin “ON/OFF “ tuřuna bir kez basar, ekranda “**BOS KAPASITE** “ yazısı ile birlikte boř kapasite miktarını lt cinsinden okur. Ardından 3 sn sonra “ **DOLUM YAPMAK ISTERMISINIZ ?** “ yazısı ekrandan okunur. Dolum yapmak isteniliyorsa “ **ON/OFF** “ tuřuna bir kez daha basılarak dolum bařlatılır. Tank seviyesi % 95 ise kısa bir mddet sesli ikaz vererek kullanıcıya tankın dolu olduęunu ve doluma msaade edilmedięini bildirir ;bu sre ierisinde siren ledi (kırmızı) yanar aynı zamanda ekranda “ **KAPASITE DOLU !** “ yazısı okunur. Eęer tank seviyesi % 95 in altında ise doluma msaade edilir. Tuřa basıldıęı zaman ekranda “**DOLUM YAPILYOR**” yazısı grlr. Sistem bundan sonra dolumu takip eder. Eęer dolum, operatorn istemiyle sonlandırılmak istenirse aynı tuřa”**ON/OFF**” tekrar basılması ile dolum sona erer. Ekran “**SEVIYE ISI**” konumuna geer.Eęer dolum esnasında tank seviyesi % 90 a ulařırsa sistem fasıllalı olarak sesli ikaz verir. Bu tankın dolmak zere olduęunun iřaretidir. Bu durum seviye % 95 e kadar aynen kalır. Seviye %95 e ulařtıęında sesli ikaz srekli olurken ekranda “ **KAPASITE DOLDU !** “ yazısı okunur . “**ON/OFF**” tuřuna basıldıęında sesli ikaza son verir, ekranda “**SEVIYE ISI** “ yazısı okunur. Her trl sesli ikazla birlikte hem ekranda sebebi okunur hemde pano zerindeki kırmızı ikaz ledi yanar. Bylelikle oklu tanklarda ikazın hangi tank tarafından yapıldıęı operatr tarafıdan bilinir.

SON ALINAN VE İZİNLI BOřALTIM:Sistemin geliřtirilmiř bir dięer zellięi de enson tanka bořaltılan akaryakıt miktarını da hafızasına kayıt etmesidir. İstenildięi zaman panel zerindeki “**SON ALINAN**” tuřuna basılarak ekrandan “**SON ALINAN**” yazısı ile birlikte litre cinsinden okunabilir. Tuř bırakılıncaya kadar konum deęiřmez. Bir dahaki doluma kadar son alınan miktar hafızadan silinmez. Hafıza bilgileri sistemin enerjisi kesilse bile silinmez. Tuř bırakıldıktan sonra ekranda “**İZINLI BOSALTIM ISTERMISNIZ ?**” Yazısı okunur.Eęer 3 saniye ierisinde “**SON ALINAN**” tuřuna tekrar basılmaz ise ekran “**SEVIYE ISI**” konumuna dner . Tuřa basılmış ise ekranda “**İZINLI BOSALTIM**” yazısı okunurken sistem tanktan yakıt bořaltımına izin verir. Operatr yakıt bořaltımı sona erdikten sonra “**SON ALINAN**” tuřuna basmak sureti ile bořaltımı sona erdirir. Ekran “**SEVIYE ISI** “ konumuna dner.